



OS-BM-70 | Ophangset blinde montage I (70x70 mm)

OS-BM-100 | Ophangset blinde montage II (100x100 mm)

Ophangset blinde montage I & II

Deze aantrekkelijk geprijsde ophangset is een handig hulpmiddel voor de montage van dibond en acrylaat platen aan de muur. Door de excentrische schuiven kan een kleine correctie van ca. 4 mm in de hoogte worden aangebracht na het aanbrengen van de boorgaten. Hierdoor is het paneel altijd perfect waterpas af te monteren.



Draaglast ophangset blinde montage

Onderstaand de maximale draaglast voor de ophangset blinde montage welke bereikt kan worden middels juiste verwerking. -

Artikelnr	Afmeting montage plaat	Max. gewicht	Maximaal oppervlak in m2 voor		
			Dibond 3 mm	Glas 6 mm	Acrylaat 5 mm
OS-BM-70	70x70 mm	6 kg	1,5 m2	0,2 m2	1 m2
OS-BM-100	100x100 mm	12 kg	3 m2	0,4 m2	2 m2

Montage instructie

- De plaat goed schoon, droog en vetvrij maken en de aluminium plaatjes op de achterzijde van de plaat vastplakken.
Aandachtspunten:
 - Het wordt geadviseerd de plaat op een stabiele ondergrond te leggen.
 - Geen chemicaliën gebruiken voor reiniging van de plaat. Dit kan de lijmlaag negatief beïnvloeden.
 - Het aanbrengen van het ophangstelsel moet gebeuren in een ruimte met een minimale temperatuur van 18 graden celsius.
 - Condensvorming moet vermeden worden.
- Het beschermfolie van de houder verwijderen en met het oog naar boven bevestigen op de plaat. Krachtig, gelijkmatig en zonder luchtballen aandrukken. Alle platen na de montage in dezelfde ruimte (18 graden) circa 60 min met +/- 15 kg gelijkmatig belasten.
- Verzekerd u zich ervan dat de plaatjes bij het ophangen goed vastzitten.
- Bepaal de positie van de boringen door middel van onderstaande schets.
Aandachtspunten:
 - Correcties in de hoogte zijn binnen een bereik van +/- 4 mm mogelijk
 - Correcties in de breedte zijn alleen binnen het bereik van de aluminium plaatjes mogelijk
- Boor nu de gaten voor de bevestiging bovenaan en zet de excentrische schijfjes vast met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen.
- Plak nu de schuimrubberen afstandhouders onderaan de plaat vast.
- Hang nu de plaat in de bovenste bevestiging en stel hem waterpas met behulp van de excentrische schijfjes.
- Druk de schuimrubberen afstandhouders onderin goed aan.

